

PENEBAR SW-45 Rapid

Гідропрокладка для швів бетонування

ОПИС

PENEBAR SW-45 Rapid унікальний бентонітовий шнур із додаванням бутилкаучуку, що має здатність до швидкого розширення при появі води, що робить його ідеальним рішенням. Для підрозоляції статичних швів бетонування.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Фундаменти
Плити
Підпірні стіни
Резервуари
Будь-які інші статичні шви бетонування

ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір:

Чорний

Питома вага (ASTM D71):

1.55 ± 0.05

Вміст летючих частин (ASTM D6):

1% максимум

Проникнення, 150 гр конуса при t 25°C;

5сек (ASTM D217):

40 ± 5 mm

Температура застосування:

-23°C to 38°C

Температура експлуатації:

-34°C to 82°C

СТАНДАРТИ

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ СТАНДАРТІВ ЄС
No 1907/2006 СТАТТЯ 33(1).

ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Монтаж PENEBAR SW-45 Rapid в холодні шви бетонування:

- 1) Нанесіть щілкою PENEBAR PRIMER товщиною не менше 0.1 мм шириною 50 мм вздовж лінії монтажу PENEBAR™ SW-45 Rapid. Зачекайте 10-15 хвилин за температури 25°C , за нижчої температури витримайте більше часу.
- 2) Ребром долоні міцно притисніть PENEBAR SW-45 Rapid на горизонтальну поверхню. Впевніться, що шнур надійно зафіксований.
- 3) Шнур з'єднується між собою під кутом 45° міцно стискаючись до досягнення потрібної довжини. НЕ МОНТУЙТЕ ВНАХЛЕСТ.
- 4) Зніміть захисну стрічку з уже змонтованого PENEBAR SW-45 Rapid.
- 5) Продовжуйте роботи із бетонування в звичному режимі.

ПАКУВАННЯ

Тип А постачається по 30 м в коробці (6 рулонів, 19 мм × 25мм × 5 м).

Тип В постачається по 24 м в коробці (6 рулонів, 9 мм × 25 мм × 4 м кожен).

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання в сухому приміщенні за температури не менше 7°C в непошкоджений упаковці - необмежений.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ТРИМАЙТЕ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

PENEBAR SW-45 Rapid

ШВИДКІСТЬ РОЗШИРЕННЯ

ПРИСНА ВОДА:

24 години	140% розширення	Видимі ознаки розтріскування по краям зразка
48 годин	175% розширення	Розщеплення по краям; обидва кінці розкрилися як квітка
72 години	190% розширення	Більш виражене розщеплення по краям
120 год	210% розширення	Масштаб розширення зразка робить неможливим подальше дослідження
S		
Морська вода:		
24 годин	107% розширення	немає видим ознак розриву
48 годин	112% розширення	немає видим ознак розриву
72 годин	114% розширення	немає видим ознак розриву
120 год	118% розширення	немає видим ознак розриву

ОСОБЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

- Завжди використовуйте PENEBAR PRIMER для забезпечення нормальної адгезії та запобігання зрушенню PENEBAR SW-45 Rapid. Для вертикальних швів, крім PENEBAR PRIMER використовуйте дюбель-цвяхи.
- Розміщуйте PENEBAR SW-45 Rapid не біжче 50 мм до краю бетонної поверхні. Якщо використовуєте «замок» розміщуйте PENEBAR SW-45 Rapid на дні.
- У разі використання PENEBAR SW-45 Rapid для герметизації труб та інших комунікацій, розміщуйте його навколо, міцно притискаючи та з'єднуючи краї під кутом 45°.
- В будь-якому випадку, PENEBAR SW-45 Rapid має бути міцно притиснутий до основи вздовж всієї лінії інсталяції.
- PENEBAR SW-45 Rapid не підходить для рухомих швів
- PENEBAR SW-45 Rapid не можна монтувати у воді або на замерзлу поверхню.