

Інструкція по застосуванню

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Підстава має бути міцною та пов'язаною. Необхідно усунути з поверхні всі забруднення та речовини, що знижують адгезію шару гідроізоляції до поверхні. А саме, оброблювана поверхня має бути очищена від олії, жиру, бруду, пилу, снігу, інею тощо. Всі нерівності, тріщини, сколи, раковини і місця старої поверхні, що відшаровуються, - вирівняти, використовуючи ремонтні склади «СТРІМ». При необхідності виконати частковий ремонт поверхні, заповнюючи всі тріщини мінеральним ремонтним складом (Ремстрім – Т). Гострі краї поверхні потрібно закруглити. Металеві елементи захистити антикорозійними засобами.

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ:

Праймер NEXLER BR рекомендується наносити на оброблювану поверхню капроновими щітками або кистями методом втирання, а також за допомогою розпилювальних установок. При нанесенні способом втирання ґрунтовка насичує і скріплює поверхню споруди, забезпечуючи міцне зчеплення основи з гідроізоляційним покриттям. Усі наступні шари (при гідроізоляції легкого типу) наносити пензлем, щіткою або розпилювачем після повного висихання попереднього шару.