

Інструкція по застосуванню

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу та бруду. Місця зі слабкою адгезією, відшаровуванням, а також нерівності необхідно видалити та вирівняти. Пористі основи з високою здатністю, що вбирає, заґрунтувати праймером «Gruntofol». Деформаційні та температурні шви, кути та стики ущільнити шляхом утоплення в мембрану «Izofol» спеціальних ущільнювальних еластичних стрічок Izolex, водопропускні труби ущільнити за допомогою ущільнюючих манжетів.

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ:

Дисперсійна гідроізоляційна мембрана "Izofol" - готовий до застосування продукт. Перед нанесенням вмісту необхідно ретельно перемішати, використовуючи мішалку. Мембрану наносити мінімум у 2 шари, використовуючи пензлик, шпатель, валик або будь-який інший підручний засіб. При цьому перший шар слід ретельно втирати у поверхню, а другий – перпендикулярно наносити першому шару. Кожен наступний шар наносити після повного висихання попереднього (приблизно через 3 години). Щоб переконатися в мірі висихання нанесеного шару гідроізоляції, необхідно доторкнутися пальцем поверхні. Вона має бути сухою.

Вона має бути сухою. На поверхнях, які піддаються підвищеному навантаженню (пішохідний рух), час нанесення між шарами має становити щонайменше 12 годин.

Товщина загального одержаного покриття повинна становити близько 1 мм.