

# Інструкція по застосуванню

## Підготовка поверхні:

Поверхня повинна бути структурно міцною та очищеною від пилу, нафтопродуктів, залишків оздоблення та монтажного розчину. Місця протікання мають бути поглиблені для монтажу PENEPLUG®.

## Замішування:

Час схоплювання матеріалу залежить від кількості доданої під час замішування води.

Стандартна пропорція при 20°C на 1,1 кг PENEPLUG® 1 склянка (250 мл) води.

Вода повинна бути додана до PENEPLUG® і швидко перемішана. Суміш має виглядати сухою землею і формує грудочку в руці, але розсипається при сильному стисканні. Час замішування 15 секунд, час життя готової суміші – 30 секунд. Температура води залежить від температури навколишнього середовища: взимку тепла, влітку холодна.

## Нанесення:

Не замішуйте одночасно велику кількість матеріалу. Після замішування використовуйте негайно. Матеріал помістіть у порожнину і міцно притисніть, тримайте щонайменше 30 секунд. Заповнюйте половину підготовленої порожнини. Після зупинки води обробіть поверхню розчином PENETRON®, а потім заповніть порожнину PENECONCRETE MORTAR™. Видаліть залишки матеріалу. Злегка зволожите та обробіть повторно PENETRON®.