

Інструкція по застосуванню

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

Бітумна черепиця Nexler використовується на дахах із ухилом 14-80°. Допустимий мінімальний ухил покрівлі – 12,5°. Покрівельне покриття має бути рівним і чистим, мати достатню вологість і бути змонтованим відповідно до діючих будівельних та покрівельних норм. Рекомендується, щоб обшивка покрівлі була виконана з плит OSB, дощок з максимальною шириною 14 см або іншого матеріалу, придатного для забивання цвяхів. Перед укладанням черепиці слід передбачити наявність розжолобоків і покрити скат даху одним шаром підкладочного матеріалу, наприклад, NEXLER P64/1200 або полімерної мембрани NEXLER OPTIMAX PV. Використання модифікованої мембрани NEXLER OPTIMAX PV продовжує термін служби покрівельного покриття.

ПРАВИЛА МОНТАЖУ БІТУМНОЇ ЧЕРЕПИЦІ.

Руберойд підкладковий під бітумну черепицю укладається, залежно від нахилу даху, перпендикулярно (при нахилі даху понад 20°) або паралельно коньку (при нахилі даху менше 20°), з дотриманням рекомендованих виробником поздовжніх і поперечних нахлестов 1 8 відповідно. Рекомендується зробити додаткові смуги мембрани в місцях, особливо схильних до підвищеного проникнення води (водостальний жолоб, вирва для води, краю даху). Гонт потребує механічного кріплення, додатково використовується клей у крайових зонах, приклеювання слід проводити на глибину 50 см від краю, у бік внутрішньої зони даху.

Склеювання гонту між собою не відбувається самостійно і не враховується при оцінці опору покрівельного покриття сил вітрового навантаження. Приклеювання гонту в крайових зонах, біля димарів та розжолобоків,

механічне закріплення руберойдовими цвяхами забезпечує довговічність покрівельного покриття. Монтаж черепиці можна проводити за температури навколишнього середовища

вище +5°C. При зниженій температурі навколишнього середовища перед використанням черепицю слід витримати 24 години за температури не нижче +18°C. Оптимальна температура укладання бітумної черепиці становить 20-25°C.

На крайових ділянках покрівлі (наприклад, біля розжолобка, ковзана, вітрового гребеня та інших елементів, що виступають за межі схилу даху) та на крутих поверхнях з ухилом більше 55° черепицю слід приклеїти за допомогою мастики ARBOLEX U, ARBOLEX AQUA STOP або покрівельного бітумного клею у картушах 300мл.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Покрівля з бітумної черепиці Nexler повинна виконуватися згідно з технічним проектом, відповідно до діючих будівельних норм та згідно з Інструкцією з монтажу бітумної черепиці, що додається до кожної упаковки черепиці, а також інформації, що знаходиться в Технічному паспорті (Технічній карті) продукту.

Виробник IZOHAN Sp. z o.o. надає гарантію покупцю Gontów Bitumicznych Nexler на 10 років, при використанні мембрани NEXLER OPTIMAX PV гарантія на систему бітумна черепиця NEXLER + OPTIMAX PV складає 14 років.