

Інструкція по застосуванню

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Оброблювану поверхню необхідно очистити від бруду, пилу, снігу, льоду, інею та інших забруднень. Основа має бути сухою. Перед нанесенням бітумної маси на поверхню, що ремонтується (старий шар гідроізоляції), основу слід знепилити за допомогою ґрунтовки «NEXLER Br», а з металевих елементів видалити іржу. На руберойдовій покрівлі усунути всі забруднення, що неміцно прилягають до частини старого толю. Всі існуючі здуття та бульбашки видалити методом надрізання їх хрест-навхрест. Потім необхідно їх підклеїти, використовуючи клей для руберойду "Askowil". Вирвані місця та недоліки у твердому покритті заповнити покрівельною шпаклівкою «Arbolex U». Поверхням, оброблених за допомогою бітумних мас і бітумних дисперсій, необхідно дати висохнути, щоб розчинник або вода, що міститься в мастиках, могла випаруватися.

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ:

Вміст перед застосуванням необхідно ретельно перемішати, використовуючи мішалку або низькообертний дріль. Під час виконання робіт необхідно часто перемішувати масу, щоб алюмінієві частинки не осідали на дно ємності. "SILVER PROTECT" наносити пензлем, валиком, щіткою, безповітряним напиленням і т.д. в один чи два шари.