

Інструкція по застосуванню

ПІДГОТОВКА ПІДСТАВИ:

Основа повинна бути міцною, очищеною від землі, бруду, олії, жиру, старого бітуму та інших речовин, що знижують адгезію. Старі, слабкі, пухкі та відшаровувальні поверхні видалити механічним шляхом або за допомогою апарата високого тиску. Виконати частковий ремонт пошкоджень, сколів, тріщин та раковин на старій поверхні та заповнити ремонтним складом (ТМ «СТРІМ»).

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ:

Для проведення процедури ґрунтування поверхні перед нанесенням гідроізоляційного шару використовується праймер Dysperbit Grunt. Для цього необхідно концентрат Dysperbit Grunt розбавити водою у пропорції 1:9-1:10. Під руберойд, що наплавляється, використовувати Dysperbit Grunt, розведений водою в пропорції 1:3, 1:4. Як легку гідроізоляцію наносити Dysperbit Grunt розведений водою в пропорції 1:1 в 2-3 шари пензлем, щіткою або іншим підручним засобом. Наступні шари гідроізоляції наносити на висохлу поверхню праймера приблизно через 3 години.