

Інструкція по застосуванню

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу та бруду. Ділянки зі слабкою адгезією, відшаровуванням, а також нерівності необхідно видалити. Пористі основи з високою поглинаючою здатністю – заґрунтувати праймером «Gruntofol». Деформаційні та температурні шви, кути та стики ущільнити шляхом утоплення в мембрану «Izofol Flex» спеціальних ущільнювальних еластичних стрічок Izolex, ущільнити труби за допомогою ущільнюючих манжет.

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ:

Перед застосуванням вміст потрібно ретельно перемішати, використовуючи мішалку.

Мембрану слід наносити мінімум у 2 шари, використовуючи пензлик, шпатель, валик або будь-який інший підручний засіб. Перший шар слід ретельно втирати в поверхню, а другий можна нанести кельмою перпендикулярно першому шару. Кожен наступний шар наносити після висихання попереднього (приблизно через 3 години). Щоб переконатися в мірі висихання нанесеного шару гідроізоляції, необхідно доторкнутися пальцем поверхні. Вона має бути сухою. На поверхнях, схильних до підвищеного навантаження (пішохідний рух), час нанесення між шарами повинен становити 12 годин.

На поверхнях, схильних до підвищеного навантаження (пішохідний рух), час нанесення між шарами повинен становити 12 годин. Товщина загального одержаного покриття повинна становити близько 1 мм.

Вже безпосередньо на суху, захищену мембраною «Izofol Flex» поверхню можна приклеювати керамічне облицювання, використовуючи еластичний клей.