

Інструкція по застосуванню

Монтаж PENEBAR SW-45 Rapid у холодні шви бетонування:

- 1) Нанесіть щіткою PENEBAR PRIMER товщиною не менше 0.1 мм завширшки 50 мм вздовж лінії монтажу PENEBAR SW-45 Rapid. Зачекайте 10-15 хвилин при 25°C, при більш низькій температурі витримайте більше часу.
- 2) Натисніть PENEBAR SW-45 Rapid на горизонтальну поверхню ребром долоні. Переконайтеся, що шнур надійно зафіксовано.
- 3) Шнур з'єднується між собою під кутом 45 міцно стискаючи до досягнення потрібної довжини. НЕ МОНТУЙТЕ В ПРИПУСК.
- 4) Зніміть захисну стрічку із вже змонтованого PENEBAR SW-45 Rapid.
- 5) Продовжуйте роботи з бетонування у звичайному режимі.