

# Інструкція по застосуванню

## ПІДГОТОВКА ПІДСТАВИ:

Стрічка ущільнювача PL2/1 може застосовуватися на будь-яких підставах: гіпсокартонні плити, гіпсоволокно, цемент і ОСБ-плити і т.д. Поверхню необхідно ретельно очистити від усіх забруднень, що знижують адгезійні показники: пилу, бруду, жиру тощо. Бетонні поверхні необхідно прогрунтувати за допомогою праймера Gruntofol для зв'язування верхнього шару.

## ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ:

Перед початком гідроізоляційних робіт відмірюються точні розміри необхідних сегментів стрічки ущільнювача, з урахуванням додаткових 40 мм у місцях з'єднання стрічки з кутами (внахлест). На попередньо очищеній і прогрунтованій поверхні, в місцях, де укладатиметься стрічка, наноситься тонкий шар гідроізоляційної маси, наприклад Izofol, Izofol Flex, Стрімфлекс, Cemizol.

Монтаж починається із кутів. Для цього використовуються ущільнювальні куточки Izolex: внутрішній (NW PL2/1) та зовнішній (NZ PL2/1). На свіжоукладений шар маси розміщують куточки та прямі ділянки стрічки. Необхідно переконатися в тому, що стрічки та куточки укладені рівно, на одному рівні та всі стики герметично скріплені. Потім краї стрічок і куточків акуратно покриваються наступними двома шарами гідроізоляції Izofol або Izofol Flex. Важливо враховувати, що на ділянку стрічки покрита еластомером (середина стрічки – мінімум 35 мм), гідроізоляційна маса не наноситься. При монтажі стрічки ущільнювача і куточків суворо забороняється використовувати інструменти з гострими краями, здатними пошкодити їх покриття. Свіжоукладений фінішний шар гідроізоляції слід захистити від протягів, попадання вологи тощо.