

# Інструкція по застосуванню

## УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ.

Температура основи та навколишнього середовища при нанесенні та приклеюванні повинна бути від +5 о С до +35°С. Робота не повинна проводитись під час опадів та сильного сонячного світла.

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ.

Перед нанесенням покрівлі NEXLER необхідно правильно підготувати поверхню - очистити механічним способом, видалити пил, всі шари, що відшаровуються і погіршують адгезію забруднення. Існуючі підкладки з руберойду очистити від бруду, пухких елементів, що відшаровуються, і герметиків. Розрізати пухирі на руберойді хрест на хрест, очистити та просушити. Мінеральну основу необхідно заздалегідь заґрунтувати продуктом NEXLER BR.

## ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ.

Покрівельний клей NEXLER готовий до застосування продуктом.

При зберіганні продукту за низьких температур, перед використанням його слід витримати щонайменше 24 годин у теплому приміщенні.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Клей слід наносити за допомогою спеціального будівельного пістолета. При склеюванні руберойду і бітумної черепиці клей слід наносити на кожну з поверхонь, потім з'єднати і притиснути поверхні, що склеюються.

При приклеюванні черепиці клей слід наносити плямами діаметром близько 4 см, потім з'єднайте і притисніть елементи, що склеюються один до одного.

Бульбашки на руберойді розріжте хрест на хрест-навхрест, склейте їх, а потім змастіть шов зверху.

## КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ.

При нанесенні клею звертайте увагу на рівність склеюваних поверхонь. Приклеєний елемент повинен бути добре притиснутий, на його поверхні не повинно бути опуклостей, що свідчать про нерівномірний розподіл продукту.